

Dvoukanálový přijímač RX2A

návod 20.3.2023

Technické údaje:

Napájecí napětí: 12V DC +/- 10% / klidový odběr cca 10 mA
Frekvence: 433,92MHz, ASK modulace, kódér EV1527
Pracovní teplota: -10 až +50 st.C, suché prostředí
Dosah vysílač: přijímač: cca 50 metrů (volný prostor)
Kapacita klíčenek: 20

Popis svorkovnice:

Napájení: " + " a " - "

Přepínací kontakt CH1: NO1, COM1, NC1 (NO1 a COM1 je spínací, NC1 a COM1 rozpínací)

Přepínací kontakt CH2: NO2, COM2, NC2 (NO2 a COM2 je spínací, NC2 a COM2 rozpínací)

Pozice jumperu:



- pozice M



- pozice T

Funkce přijímače:

1a) Funkce momentové sepnutí CH1 – relé drží po dobu držení tlačítka v poloze COM - NO1: umístěte jumper do polohy "M". Stiskněte 1x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

1b) Funkce přepínání CH1 – střídavé přepínání COM1 a NO1/NC1 stejným tlačítkem na vysílači: umístěte jumper do polohy "T". Stiskněte 1x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

2a) Funkce momentové sepnutí CH2 – relé drží po dobu držení tlačítka v poloze COM - NO2: umístěte jumper do polohy "M". Stiskněte 2x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

2b) Funkce přepínání CH2 – střídavé přepínání COM2 a NO2/NC2 stejným tlačítkem na vysílači: umístěte jumper do polohy "T". Stiskněte 2x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

3) Smazání konkrétního tlačítka z ovládání CH1: Stiskněte 3x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

4) Smazání konkrétního tlačítka z ovládání CH2: Stiskněte 4x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

5) Smazání konkrétního tlačítka (bez rozdílu CH1/CH2): Stiskněte 5x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

6) Sepnutí na CH1 na 5 sek. : Stiskněte 6x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

7) Sepnutí na CH2 na 5 sek. : Stiskněte 7x tlačítko na přijímači (trvale se rozsvítí LED) a následně stiskněte odpovídající tlačítko na vysílači. Potvrzeno blikáním LED.

8) Kompletní smazání (reset): Stiskněte 8x tlačítko na přijímači. Potvrzeno blikáním LED.

* u kroků 3 - 8 nezáleží na pozici jumperu

** pro změnu kroků 1a a 1b mezi sebou, není potřeba vysílač znovu párovat s přijímačem, pro změnu funkce (moment/přepínač) stačí pouze přesunout jumper