

Přístupový systém – klávesnice ACK6G

návod

Přístupový systém s číselnou klávesnicí s odolnými gumovými podsvícenými tlačítky. Je vybaven čtečkou bezkontaktních čipů RFID a digitálním výstupem Wiegand pro napojení na vyhodnocovací systémy. Spolupracuje se zabezpečovacími systémy, které jsou vybaveny rozhraním Wiegand.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 5 – 16V DC
Odběr proudu: do 100mA
Typ RFID karet: EM(ID) 125kHz / Mifare IC
Čtecí vzdálenost: 5-15cm
Rozměry: 108x88x32mm
Rozsah teplot: -25 až +75 st.C
Relativní vlhkost: 20 až 80% RH
Datový výstup: Wiegand 26 bit.
Optická a zvuková signalizace funkce.

Pro vnitřní použití.



Dovozce:

FLACARP s.r.o.
Nám. Svobody 1509
696 81 Bzenec
www.tfe.cz
info@tfe.cz
tel.: +420 731 11 51 51 (Po-Pá 9 – 16 hod.)

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě. Nepoužitelný elektrovýrobek nevhazovat do směsného komunálního odpadu, je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.

Širokou nabídku zámků, čipů RFID a dalšího příslušenství najdete na www.tfe.cz

